СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Сайт: www.mokasfx.com
Э.почта: info@mokasfx.com

MOKA SFX®
АУДИВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ СЦЕНЫ

ПРОДУКТ: ГЕНЕРАТОР СНЕГА 830 ВТ

МОДЕЛЬ: MK-S09

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЕРСИЯ 2.0

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Содержите устройство в сухости. Может использоваться внутри и снаружи помещений.
*Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению снежной машины. Используйте розетку с заземлением.
*При простое отключайте питание из розетки.
*Данная модель не является водонепроницаемой. Оберегайте устройство от дождя и влаги. При попадании влаги внутрь или утечке жидкости для снега немедленно прекратите использование..
*Внутренняя конструкция не предусматривает изменений пользователем. Не разбирайте и не модифицируйте устройство во избежание возгорания или поражения током.
*Устройство предназначено для использования только взрослыми.
*Устанавливайте в местах, недоступных для детей, вдали от открытого огня и легковоспламеняющихся материалов.
*Размещайте устройство в хорошо проветриваемом месте. Обеспечьте свободное пространство не менее 50 см вокруг аппарата.
*Не используйте при высоких температурах окружающей среды.
*Не заливайте в резервуар легковоспламеняющиеся жидкости (масла, газ, спирт, духи и т.д.).
*При нештатной работе немедленно отключите питание, проверьте уровень жидкости, предохранители, кабели и вилку. Если проблему не удается решить – обратитесь к поставщику.
*Жидкость для снега нетоксична, но не предназначена для употребления. При попадании в глаза промойте водой. В случае проглатывания или возникновения дискомфорта обратитесь к врачу.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

а.После проверки отсутствия повреждений устройства и комплектующих установите аппарат на ровную поверхность. Аккуратно залейте необходимое количество жидкости для снега и плотно закройте крышку бака.

б.Подключите кабель питания к разъёму на корпусе устройства до упора. Убедитесь в соответствии напряжения сети, подключите кабель к розетке с заземлением.

в.Переведите выключатель в положение «ON» для подачи питания. Управление осуществляется через пульт ДУ или сигнал DMX512.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: AC220V-240V 50/60 Гц

Предохранитель: 10A

Мощность: 830 Вт

Зона покрытия:

≈10 м² (напольная установка, угол 45°)

≈20 м² (подвес на высоте 5 м, угол 45°)

≈30 м² (подвес на высоте 10 м, угол 45°)

Расход жидкости: 5 мин/литр

Дальность выброса: до 4 м

Пульт ДУ: √

DMX512: √

Ёмкость бака: **3** л

Вес нетто: **5.7** кг

Интерфейс управления: Канал 1: Снег | Канал 2: Вентилятор

DMX-каналы: **Канал 1: Снег | Канал 2: Вентилятор**

Расходные материалы: Жидкость для снега **E-10D**

Габариты: **425×225×160 мм**

4. ОПИСАНИЕ МЕНЮ

Ready — Устройство готово к работе

Interval — Интервал таймера

Duration — Длительность работы (время выброса снега)

DMX512 Set — Установка DMX-адреса

Volume Set — Интенсивность выброса снега

FanSpeed — Скорость вентилятора (при неизменной мощности выброса: чем выше скорость, тем мельче снежные хлопья)

FanSpeed Set — Настройка скорости вентилятора

Volume — Мощность выброса (при неизменной скорости вентилятора: чем выше значение, тем крупнее хлопья)

Remote Set — Вкл./Выкл. пульт ДУ

5 ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Function — Меню / Выбор параметра

Down — Уменьшение значения

Up — Увеличение значения

Timer — Запуск/остановка таймера

Volume — Запуск/остановка выброса снега

Manul — Ручной выброс (одиночный импульс)

MOKA SFX®
Сайт: www.mokasfx.com
Э.почта: info@mokasfx.com