

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Сайт: www.mokasfx.com

Э.почта: info@mokasfx.com

МОКА SFX®

АУДИВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ СЦЕНЫ

ПРОДУКТ: РУЧНОЙ ОГНЕМЕТ

МОДЕЛЬ: F-100

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВЕРСИЯ 2.0

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор нашего ручного огнемета. Пожалуйста, тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием, чтобы получить лучший опыт использования.

1)Поскольку объем инструкции ограничен, мы приносим извинения за возможные упущения в некоторых деталях и аспектах безопасности при использовании. Мы не несем ответственности за возможные последствия, связанные с такими упущениями.

2)Мы будем продолжать сосредоточить усилия на разработке продукта и техническом улучшении, чтобы создать более превосходный опыт. Поэтому мы сохраняем за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.

Инструкция предоставлена исключительно в качестве справочного материала. Эта инструкция служит только в качестве справочного материала. В конечном итоге реальным продуктом является тот, который вы получаете.

Технические параметры

Напряжение	DC12V
Мощность	60 Вт
Способ управления	ручной
Ёмкость батареи	1500 мАч
Чистый вес продукта	4,5 кг
Брутто вес продукта	5,6 кг
Размеры продукта	Размеры продукта
Размеры упаковки	64×33×23 см
Время заряда	4 часа
Горючее для выпуска пламени	2 бутылки
Расход горючим	Расход горючим
Дистанция выпуска пламени	1—3 метра
Безопасный канал	есть
Продолжительность работы батареи	около 15 минут непрерывного использования

Способ применения

1. Откройте защиту для бутылки с горючими веществами.
2. Оттяните пружину и вставьте бутылку с горючими веществами, выровняйте горлышко бутылки с соединением для бутылки с горючими веществами, а затем отпустите пружину.
3. Закройте защиту для бутылки с горючими веществами.
4. Откройте ключ-коммутатор.
5. Включите главный выключатель.
6. Включите выключатели CH1 и CH2. Для выпуска пламени с одной головкой достаточно открыть один из них.
7. Нажмите на выключатель-триггер для выпуска пламени.

Особые примечания

1. Прямой выпуск пламени на людей или предметы строго запрещен.
2. Операции с данным устройством недопустимы для неопытных пользователей.
3. Во время работы с устройством удерживайте расстояние не менее 4 метров от людей и предметов.
4. При выпуске пламени направляйте его под углом 45 градусов вверх.
5. Аккумулятор на основе лития следует заряжать не реже, чем раз в два месяца.
6. После использования удалите бутылку с горючими веществами сразу.

Особенности продукта

1. Продукт с патентом.
2. Внешний дизайн разработан и создан нашей компанией.
3. Двойные клапаны обеспечивают дополнительную безопасность.
4. Ключ-замок повышает уровень безопасности.
5. Используется импульсный зажигатель, что позволяет достичь 99% успешности зажигания.