

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Сайт: www.mokasfx.com

Э.почта: info@mokasfx.com

МОКА SFX®

АУДИВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ СЦЕНЫ

ПРОДУКТ: ГЕНЕРАТОР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
МОДЕЛЬ: МК-В17

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочитайте данное руководство внимательно перед установкой и/или использованием данного продукта. Несоблюдение инструкций, содержащихся в руководстве, может привести к травмам человека и/или повреждению продукта.

1.ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем! Спасибо за покупку у нас.

Данное руководство содержит всю необходимую информацию для предполагаемого использования оборудования. Отклонение от описанного предполагаемого использования может привести к опасной ситуации и/или повреждению имущества.

Данное руководство включает примечания и предупреждения о безопасной эксплуатации оборудования.

2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Не несет ответственности за претензии третьих лиц, возникающие из-за несанкционированного использования, использования, отличного от указанного в настоящем руководстве, и использования, отличного от Общих условий, зарегистрированных в Торговой палате.

См. далее Общие условия. Они доступны по запросу, бесплатно.

Хотя были приложены значительные усилия для обеспечения правильного и достаточно полного описания всех соответствующих компонентов, руководство, тем не менее, может содержать ошибки и неточности.

Если вы обнаружите какие-либо ошибки или неточности в руководстве, мы будем признательны, если вы сообщите нам об этом. Это поможет нам улучшить нашу документацию.

3. ВВЕДЕНИЕ

Генератор мыльных пузырей МК-B17 может превратить вашу фантазию о раю из пузырьков в реальность. В глубине души каждого человека живет маленький ребенок. Создавая пузырьки с помощью генератора мыльных пузырей МК-B17, участники могут воображать о счастье, которое они испытывают. Масса пузырьков может наполнить место смехом и радостью, что позволяет людям, участвующим в этом, вернуться к детской наивности и почувствовать прекрасное общение вместе.

3.1 НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Нижеперечисленные части относятся к необходимым комплектующим для машины для пузырьков:



Руководство по эксплуатации

Питание

Дальноманевренный пульс

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1 БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Генератор мыльных пузырей был разработан и изготовлен так, чтобы его можно было использовать безопасно. Это относится к использованию, условиям эксплуатации и правилам, как указано в данной документации. Следовательно, прочтение данной документации и соблюдение инструкций необходимо для каждого, кто имеет право работать с генератором мыльных пузырей.

Генератор мыльных пузырей должен быть использован в окружающей среде, которая:

- Имеет относительную влажность не более 90% (без конденсации);

- Является относительно свободной от пыли, коррозионных газов и высоких концентраций органических паров;
- Не находится вблизи источников вибрации.

4.2 ПРАВИЛА ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте оборудование только тогда, когда в направлении вывода на расстоянии вывода нет людей, животных или других предметов.
- Убедитесь в том, что дети, неуполномоченные лица и животные не могут получить доступ к оборудованию.
- Не снимайте и не отключайте средства безопасности.
- Все требуемые средства безопасности должны быть в хорошем состоянии и функционировать нормально.
- Убедитесь в наличии достаточного освещения вокруг.
- Сохраняйте чистоту рабочего места.
- Использовать оборудование для работы могут только квалифицированные специалисты.

4.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование поврежденного или неправильно установленного оборудования может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению имущества. Всегда тщательно осматривайте оборудование перед эксплуатацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Генератор мыльных пузырей может быть установлен только взрослыми и уполномоченными лицами. Генератор больших мыльных пузырей может быть включен в работу только если все его части полностью и правильно установлены/соединены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Генератор мыльных пузырей может быть поврежден, если вы не будете внимательно следовать этим процедурам.

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для достижения максимальной службы генератора мыльных пузырей необходимо регулярно чистить генератор мыльных пузырей и проверять, работает ли он правильно. Если генератор мыльных пузырей по какой-либо причине не работает, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию.



Не заменяйте детали самостоятельно; всегда обращайтесь в нашу компанию, если необходимо.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

	ПОДСКАЗКА: Дает вам рекомендации и советы относительно более простых или удобных способов выполнения определенных задач.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Генератор мыльных пузырей может быть повреждено, если вы не будете внимательно следовать этим процедурам.
	ОПАСНОСТЬ: Генератор мыльных пузырей МОКА SFX® может быть установлен только взрослыми и уполномоченными лицами. Генератор мыльных пузырей может быть включен в работу только если все его части полностью и правильно установлены/соединены.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение переменного тока	110В - 240В, 50/60 Гц
Мощность	90 Вт
Источник света	Светодиодный, 4 Вт, RGBW
Управление	Дистанционное управление по протоколу DMX512
Каналы DMX	6
Угол распыления	180°
Высота	11 метров
Ёмкость резервуара для воды	1,5 литра. Время работы: 45 минут
Материал	Алюминиевый сплав
Нетто-вес	2,9 кг
Брутто-вес	4 кг
Размеры машины	30×22×32 см
Размеры упаковки	31×26,5×37 см
Один блок упаковки, два размера	56×33×39,5 см

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

1. Малый размер и простота в использовании.
2. Угол всплытия пузырьков можно регулировать на различных углах.
3. Внутри помещения высота достижения может составить 11 метров, а наружный радиус действия может охватить 300 квадратных метров.
4. 6 блоков светодиодных ламп с RGB-цветом и мощностью 4 Вт могут создавать различные эффекты цветных пузырьков.
5. Выпуск пузырьков составляет 1000 пузырьков в секунду, быстро заполняя пространство и создавая пузырьковый мир.
6. Пожалуйста, используйте профессиональную пузырьковую жидкость от оригинального производителя, иначе вышеперечисленные эффекты не будут достигнуты.

9. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Не вращайте на 360 градусов.
2. Скорость вращающейся платформы не должна быть слишком высокой, иначе пузырьки не образуются.
3. Скорость работы водяного насоса не должна превышать 200 об/мин, иначе может произойти протечка.
4. Не включайте освещение более 30 минут без включения вентилятора.
5. Для достижения наилучшего эффекта соотношение масла и воды должно быть 1:2.

10. КНОПКИ

Кнопки слева направо: Меню, Минус, Плюс, Ввод

Соответствующие надписи на пленке: MENU, DOWN, UP,

ENTER. Примечание: Интерфейс C000 - это интерфейс дистанционного управления.

Интерфейс E000 - это интерфейс вентилятора.

Интерфейс D000 - это интерфейс управления на панели управления.

На интерфейсе D000, удерживайте кнопку ENTER в течение трех секунд, чтобы войти в интерфейс настройки скорости насоса и интерфейс настройки скорости.

Интерфейс P000 предназначен для настройки скорости насоса.

Интерфейс S000 предназначен для настройки скорости вращения платформы.

11. МЕНЮ

(1) D001 - код адреса на панели управления; Диапазон: 001 - 512; Используйте кнопки плюс и минус для изменения, кнопку ввода для подтверждения и сохранения.

(2) E000 - низкая и высокая скорость ветра E000 - E001.

(3) C000 - переключатель света на интерфейсе дистанционного управления C000 - C018.

(4) P000 - настройка скорости насоса от 001 до 255.

(5) S000 - настройка скорости вращения платформы от 001 до 255.

12. ДАЛЬНОМЕРНЫЙ ПУЛЬТ

А: Запустить высокую скорость ветра. В: Средняя скорость ветра.

С: Переключить свет.

Д: Выключить.

13. КАНАЛ

Канал	Значение	Функция
1CH	0-9	Выключен
	9-255	Увеличение скорости ветра
2CH	0-255	Включение светодиодных ламп на разных высотах и с разными цветами
3CH	0-255	Красный
4CH	0-255	Зеленый
5CH	0-255	Синий
6CH	0-255	Желто-оранжевый


14. ПОДГОТОВКА

Разпакуйте устройство. Обращайте внимание на обработку упаковочных материалов без ущерба окружающей среде. Проверьте, нет ли повреждений на устройстве. Если обнаружите повреждения, необходимо сообщить об этом нашей компании.

15. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Поместите устройство на прочную и ровную поверхность, налейте пузырьковую жидкость.
- Подключите устройство к источнику питания и управляйте им с помощью пульта дистанционного управления.
- После использования очистите устройство чистой водой, высушите и храните в сухом месте.

16. ПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Этот символ на продукте и/или в прилагаемых документах указывает, что старые электрические и электронные изделия (WEEE) не должны смешиваться с обычным бытовым мусором. Для правильной обработки, переработки и рециклирования приведите этот продукт на указанные пункты сбора, где он будет принят бесплатно. Либо, в некоторых

странах, вы можете вернуть продукт местному торговому представителю после покупки эквивалентного нового продукта.

Правильное управление этим продуктом поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить любые потенциальные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов.

Свяжитесь с вашим местным органом власти для получения подробной информации о ближайшем указанном пункте сбора.

В соответствии с законодательством вашей страны, могут быть наложены штрафы за неправильное управление такими отходами.

17. ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС

Срок гарантии составляет один год с даты покупки. Вы можете получить помощь и решить проблемы через нашу техническую поддержку в любое время, и мы можем предложить бесплатные детали, необходимые для ремонта продуктов. Одна из следующих условий не покрывается гарантией:

- 1- Из-за использования, обслуживания, транспортировки, повреждения, вызванного неправильным хранением;
- 2- Повреждение, вызванное демонтажом продуктов неавторизованным персоналом;
- 3- Из-за повреждения, вызванного форс-мажором, аномальным напряжением, например, пожаром, землетрясением, цунами, оползнем;
- 4- После истечения срока гарантии.

*Если обнаружите вопросы качества, пожалуйста, обратитесь в центр продаж или службу послепродажного обслуживания. Не разбирайте устройство самостоятельно, и мы не будем нести ответственность за проблемы, возникшие из-за самостоятельного разбора или несчастных случаев.

MOKA SFX®

Сайт: www.mokasfx.com

Э.почта: info@mokasfx.com